

Conectado a un cuerpo BT-625 o BTP-625 permite cancelar una línea o simplemente dejarla cerrada para una futura ampliación. Se puede conectar y desconectar fácil y rápidamente, usando herramientas y equipo estándar. Interface de operación a CFE 55000-99. (Puede ser instalado con cualquier otra marca de conectores).

Incluye:

- 1 Toalla limpiadora
- 1 Capuchon
- 1 Silicón Dielectrico
- 1 Instructivo de Instalación

Clase	15/25kv
Tensión máxima en operación de operación de fase a tierra	15.2 KV
Tensión máxima en operación de fase a fase	26.3 KV
Soporte de tensión de impulso	125 KV NBA con onda de 1.2 x 50
Soporte de tensión de corriente alterna	40 KV resiste durante 1 minuto
Soporte de tensión de corriente directa	78 KV resiste durante 15 minutos
Tensión de descarga parcial, corriente alterna	Sensibilidad de 3 pC
Soporte de corriente de operación continua	600 Amperes
Soporte de corriente de corta duración	25000 Amperes simétricos durante 0.17 s

